

# Plan de Mantenimiento Preventivo

## Jeep Cherokee®



### **5,000Km**

- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor.
- Rote de posición los Neumáticos (Cambiar los de atrás por los de adelante).



### **10,000Km**

- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor.
- Rote de posición los Neumáticos (Cambiar los de atrás por los de adelante).



### **14,000Km**

- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor.
- Rote de posición los Neumáticos (Cambiar los de atrás por los de adelante).



# Plan de Mantenimiento Preventivo

## Jeep Cherokee®



### 19,000Km



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor.
- Inspeccione las pastillas de los frenos y reemplácelos si fuera necesario.
- Rote de posición los Neumáticos (Cambiar los de atrás por los de adelante).
- Si utiliza el vehículo en condiciones de mucho polvo, revise el filtro de aire del motor y reemplácelo si fuese necesario.
- Inspeccione las juntas homocinéticas.
- Inspeccione el sistema de Escape.
- Inspeccione la suspensión delantera y los extremos de la barra de acoplamiento y reemplace si fuese necesario.

### 24,000Km



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor.
- Rote de posición los Neumáticos (Cambiar los de atrás por los de adelante).

# Plan de Mantenimiento Preventivo

## Jeep Cherokee®



### **29,000Km**



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor.
- Rote de posición los Neumáticos (Cambiar los de atrás por los de adelante).
- Revise el líquido de la transmisión delantera y trasera. Reemplácelo si usa su vehículo para policía, taxi, flota o arrastre frecuente de remolques

### **34,000Km**



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor.
- Rote de posición los Neumáticos (Cambiar los de atrás por los de adelante).

# Plan de Mantenimiento Preventivo

## Jeep Cherokee®



**38,000Km**



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor.
- Rote de posición los Neumáticos (Cambiar los de atrás por los de adelante).
- Inspeccione las pastillas de los frenos y reemplácelos si fuera necesario.
- Si utiliza el vehículo en condiciones de mucho polvo, revise el filtro de aire del motor y reemplácelo si fuese necesario.
- Inspeccione las juntas homocinéticas.
- Inspeccione el sistema de Escape.
- Inspeccione la suspensión delantera y los extremos de la barra de acoplamiento y reemplace si fuese necesario.